

## FOIRE AUX QUESTIONS

Vous trouverez dans cette rubrique les réponses aux questions les plus posées :



### *L'émetteur ?*

#### *Combien d'émetteur peut surveiller le SAM Sécurité ?*

La centrale peut surveiller un nombre illimité d'émetteur.

#### *Pourquoi l'émetteur n'a pas de bouton marche-arrêt ?*

Pour des raisons de sécurité car l'enfant ou un autre enfant pourraient de lui-même arrêter le fonctionnement de l'émetteur. Et là, la sécurité de l'enfant ne serait plus protégée.

#### *Comment fait-on pour régler la distance de l'émetteur ?*

Il vous suffit d'enlever la vis du boîtier de l'émetteur à l'aide d'un tournevis.

L'émetteur est réglé en position faible, ce qui correspond, à une distance d'environ 6 m, (centrale posée au sol) la centrale posée à 1m de hauteur, distance d'environ 35 m.

Pour augmenter cette distance, positionner le commutateur " B " sur long ou moyen (voir fig.1).

Pour un réglage très court, usage à l'intérieur de l'habitation, positionner le commutateur " A " à l'opposé du point rouge (voir fig.2) en laissant " B " sur faible. Si cela ne suffit pas, enlever le demi-bras extérieur de l'antenne en retirant la vis au point de rotation.

(se reporter à la rubrique "Installation e réglages du dispositif" de la notice d'utilisation)

### *La centrale ?*

#### *Je souhaite utiliser un boîtier en report d'alarme pour positionner dans l'habitation, comment dois-je m'y prendre ?*

En effet, une deuxième centrale peut être transformée en report d'alarme. Il vous suffit de dévisser les quatre vis du boîtier, puis de positionner le commutateur 1 sur "off" vers le 1, (voir fig.4) de la notice d'utilisation. Ainsi programmée, cette deuxième centrale reproduira l'alarme transmise par la centrale positionnée près du danger.

(se reporter à la rubrique "Options centrale / report d'alarme ou relais " de la notice d'utilisation)

#### *Comment dois-je m'y prendre pour arrêter la centrale ?*

Il suffit d'appuyer et de maintenir l'appui pendant 1 seconde sur le bouton, ce qui déclenche 5 alarmes brèves d'1seconde et le voyant s'éteint. Ceci permet d'informer les parents que la centrale n'est plus en service

(se reporter à la rubrique " Fonctionnement - Pour arrêter la centrale" de la notice d'utilisation)

Pour poser une nouvelle question : aller sur l'onglet « Contact » et cliquer sur le lien « [contact@wanadoo.fr](mailto:contact@wanadoo.fr) »